MASPRO

CATV屋外用ノード型光 送受信機

OPTICAL NODE TRANSMITTER RECEIVER

伝送周波数帯域 下り70~770MHz, 上り10~55MHz

ON77TAW2

AC20~30VまたはAC40~60V方式

取扱説明書

2系統の受信ユニットを搭載



大規模CATVに対応する性能と機能

無中継・長距離伝送

自動温度調整回路と自動電力調整回路によって安定化した、レーザーダイオードの光出力を最適レベルで変調していますから、最大22kmまで無中継で伝送することができます。

光伝送路の二重化


2系統の光受信ユニットを内蔵していますから、主回線が停波したとき、副回線に自動的に切換て運用する、 光伝送路の二重化に対応しています。

(上りの二重化には、市販の光カプラーが必要になります)

ステイタスモニター SMU74

SMU741Y(オプション)

ステイタスモニターユニットを追加することによって、 本機の作動状態が、CATVセンターで監視できます。



●お読みになったあとは、保存してください。



各部の名称と機能

小警告

] 絶対に光コネクターの端面をのぞかないでください。] レーザー光線が出ていますから,目に有害です。

ご注意

レベルを調整するときは、調整用ドライバーを使用してください。 無理に回すと、こわれることがあります。

ファイバーコード収納ケース

- ハウジング内の余った光ファイバー コードを収納します。
- p.6の「光ファイバーの収納」を ご覧ください。

AC入力1

AC入力端子①

テンションメンバー ホルダー

- 光ファイバーケーブルのテンションメンバーを固定します。
- p.5の「光ケーブルの取付」を ご覧ください。

(光受信ユニット 图)

ಾರ್

(70~770MHz)

光送信ユニット

(10~55MHz)

出力端子1

(下り出力、上り入力)

電流通過スイッチ

p.8 「電流通過スイッチ」をご覧ください。

AC入力 2

AC入力端子②

出力端子2

(下り出力、上り入力)

電流通過スイッチ

p.8「電流通過スイッチ」をご覧ください。

光受信ユニットA

(70~770MHz)


「電源ユニット)

10

ステイタスモニターユニット

SMU741Y(オプション)

上面




出力測定端子(○ 20dB)

- 出力端子1の下り出力レベルと 上り入力レベルが測定できます。
- p.11の

「**入・出力レベルを測定するときのご** 注意」をご覧ください。

底面



作動表示灯

出力測定端子(○20dB)

- 出力端子2の下り出力レベルと 上り入力レベルが測定できます。
- **P** p.11の

「入・出力レベルを測定するときのご 注意」をご覧ください。

レーザーダイオード

作動確認電圧端子

光送信ユニット (10~55MHz)

ON77TAW2-TUL

スロープ調整 変調レベルのチルト量が ±1.5dB/10MHzの範囲で

連続して調整できます。 | 55MHzの変調レベルは | 変わりません。

光出力端子




or see 1

変調レベル調整変調

変調レベルが0~⊖10dBの範囲で 連続して調整できます。


変調レベル測定端子

光信号に変調するためのRF信号レベルが測定できます。 (変調レベルの最適値が記載してあります)



主ユニット切換スイッチ

- ●主ユニット切換スイッチで、 A・ B 2系統の光受信ユニットのうち、どちらを「主ユニット」に するかを設定します。
- ●「主回線」の光ケーブルに接続した「主ユニット」への光入力信号が、光ファイバーの断線などで停波すると、「副回線」に接続した、もう一方に光受信ユニットに、自動的に切換わります。



出荷時は、**▲**にセットして あります。

使用する光受信ユニットの切換


主ユニット 切換スイッチ	光入力	受信ユニット	
切換スイッチ	光受信ユニットA	光受信ユニット®	切換状態
	正常	正常	V/17/==== 1.00
A		異常	光受信ユニット 🗛
	異常	正常	V-57/5-1- 1- 5
	八 市	異常	光受信ユニット B
	正常	正常	V2/5-1- ()
ß	異常	正帝	光受信ユニット B
	正常	異常	V 57/5
	異常	八 币	光受信ユニット 🗛

取付方法

取付金具にメッセンジャーワイヤーをはさんで、ボルト(2本)を13mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで均等に締付けてください。

フタ締付用ボルト


フタをハウジング本体に、しっかり合わせてから 13mm のトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで均等に締付けてください。



光ケーブルとの接続


光ケーブルの加工方法

ケーブルストッパーの袋ナットをゆるめ、光ケーブルを通してから、先端を図の寸法に加工してください。




光ケーブルの引込み

光ケーブルは光入力1または光入力2のどちら側からでも引込むことができます。




光ケーブルの取付

- ①空き端子栓を外してから、光ケーブルをハウジング内へ 引込みます。
- ②ケーブルストッパー本体のナットを指定のトルクで 締付けます。
 - 締付トルク 15N · m (154kgf • cm)
- ③付属のシリコン保護チューブをケーブルにかぶせます。 シリコン保護チューブは2種類あります。 ケーブルの太さに合わせて選択してください。
- ④テンションメンバーにテンションメンバーホルダーを 取付けます。



2.1~3mmのとき……補強スリーブ(太)(内径3.1mm)




- ●ビス(b)をゆるめ、ホルダー を外します。
 - 付属の補強スリーブが ホルダーの両側へ均等に 出るまで挿入し、ビス@で スリーブを仮止めします。
 - ●ホルダーに仮止めしてある 補強スリーブに, テンション メンバーを通します。
 - ホルダーを元の位置へ戻し. ビス⑥を締付けます。
 - ●締付トルク 2N·m (21kg f•cm)



vメンバーの先端*を* 図のように曲げてください。

- ⑤光ケーブルを固定します。
 - ●ケーブルストッパーの袋ナットを締付けます。 ● 締付トルク 10N • m (103kgf • cm)
 - ●次に、ビス (a) を締付けます。 ● 締付トルク 2N·m(21kgf·cm)
- ⑥付属の FC-APC 型コネクター付 4FO コードを分岐部 から約1.2mの長さで切断します。 切断した残りのコードの保護チューブは、4芯 √テープファイバーの保護用に使用します。
- ⑦ 4 芯テープファイバーに保護チューブをかぶせます。 保護チューブは、4芯テープファイバーが65cm) ∖露出するように加工してください。
- ⑧付属の FC-APC 型コネクター付 4FO コードを融着 接続します。

4 芯テープファイバーが 65cm 露出するように ∖保護チューブを加工してください。



ご注意

ビス(b)


ビス(b)

テンション

本機は、FC-APC型コネクターを使用して

本機との接続には、必ず付属のFC-APC型 コネクター付4FOコードを使用してくだ さい。他の型式のコネクターを使用する と光コネクターが破損します。

ださい。




光ファイバーの収納

① ファイバー固定板裏面の面ファスナーのはく離紙をはがして、ファイバー固定板を電源ユニットの表示板部分に仮固定します。


ご注意


光ファイバーコードの最小曲げ半径は40mmです。径が小さくなると損失が増え、場合によっては破損します。取扱いには細心の注意が必要です。


- ② ファイバー固定板のフック(右)にケーブル 側保護チューブを、フック(上)に保護 チューブの先端部をはめ込みます。
- ③ ファイバー固定板のフック(下)に、補強材の中央部をはめ込みます。




[′] 4芯テープファイバーがねじれ ないように注意してコードを √ 固定してください。








- ⑤ 4 芯テープファイバーを,二重の輪にします。(4 芯テープファイバーがねじれ)ないように注意してください。)
- ⑥ 二重の輪にした 4 芯テープファイバーを内側 にたたみ、ファイバー固定板のフック部に はめ込みます。






- ⑦ 4 芯テープファイバーを巻込んだファイバー 固定板を、仮固定してある電源ユニットから 取外し、ファイバーケースBに入れます。
- ⑧ ファイバーケースAに、ファイバーケースBを 入れます。
- ⑨ 保護チューブがかぶった、ケーブル側の 4 芯テープファイバーをファイバーケース A 内部に巻いて納め、ファイバーケースの切欠き部から引出します。
- ⑩ FC-APC 型コネクター付 4FO コードをファイバーケース A 内部に巻いて納めます。/ 予備の光コネクターは、キャップを \


けけたまま、ファイバーケースAの、内部に入れておいてください。


- ① 光コネクターのクリーニング
 - FC-APC 型コネクターを接続する前に、必ず コネクターの端面をクリーニングしてください。
 - ◆ クリーニング後は、指や布などで触れないようにしてください。


(市販の専用クリーニングキットをお求めください)




- ② 光コネクターを各ユニットに接続します。
- (3) ファイバーケースAのフタを閉め、面ファスナーで 固定します。











AC入力端子からの給電方法


空き端子栓を外してください。

写真はAC入力端子①から給電する例です。 AC入力端子②からも同様に給電することができます。





AC入力選択スイッチ



AC入力選択スイッチ


- ●AC入力端子①に接続した電源供給器から給電するとき は、スイッチを「AC入力1」側に操作してください。
- ●AC入力端子②に接続した電源供給器から給電するとき は、スイッチを「AC入力2」側に操作してください。 (出荷時は、「AC入力1」側にセットしてあります)

電圧測定端子


受電電圧は、ACとGND間で 測定してください。

電流通過スイッチ


電流通過スイッチを切換えることによって, 電流通過系統を切換えることができます。



電流通過系統図




電流通過機能の設定例



- PS (電源供給器) から受電し,本器 (電源ユニット) に給電
- 出力端子2から電流通過系統2へ給電


使用しない出力端子には、別売のダミー抵抗器 DR7FT を 取付けてください。



ダミー抵抗器DR7FT (別売)

●締付トルク 6N·m (62kgf·cm)





支持柱ごとにメッセンジャーワイヤーの アースをすると,施設内の機器全体の避雷 性能が向上します。

下り(70~770MHz)出力レベルの調整

- ●光受信ユニット B の調整
 - ① 主ユニットの切換 主ユニット切換スイッチを (B) にします。
 - ② フォトダイオード作動電圧の確認 フォトダイオード作動確認電圧端子で受光 レベルの電圧を確認します。

1.7~5.4Vの範囲内なら正常です。

③ 復調レベルの調整

復調レベル測定端子で測定します。

● 復調レベル調整で各チャンネルのレベルを 最適値に調整します。

/ 最適値は、復調レベル測定端子に表示 \ してあります。

- ●光受信ユニット A の調整
 - ④ 主ユニットの切換主ユニット切換スイッチを ♠ にします。
 - ⑤ フォトダイオード作動電圧の確認 フォトダイオード作動確認電圧端子で受光 レベルの電圧を確認します。

1.7~5.4Vの範囲内なら正常です。

⑥ 復調レベルの調整

復調レベル測定端子で測定します。

●復調レベル調整で各チャンネルのレベルを 最適値に調整します。

/ 最適値は、復調レベル測定端子に表示してあります。


⑦ 運用レベル選択スイッチの切換

運用レベル選択スイッチを「標準」側に してください。(出荷時は、標準にしてあります)

⑧出力レベルの調整

出力測定端子(○20dB)で測定します。

- a.MGC↔AGC切換スイッチを「MGC」側に して、MGC調整・スロープ調整で出力レベル を81dBμ / 451.25MHzに調整します。
- b.MGC → AGC 切換スイッチを「AGC」側に してください。



標準出力レベル ②2dBで運用する場合(伝送波数が50波以下)

●光送信機OT77HAの変調レベル測定端子の測定電圧を

10 log <u>(伝送波数)</u> 〔V〕

伝送波数	50	40	30	20	16
変調レベル測定 端子電圧〔V〕	0	⊝1	⊝2.2	⊝4	⊝5

に調整してください。

- ●16波未満で運用するときは、ON77TAW2の光入力レベルが⊝2~0dBmとなるように、受信ユニットに別売の 光アッテネーター(FC-APC型)を取付けてください。
- ●「③、⑥復調レベルの調整」のとき、復調レベルを復調レベル測定端子の表示値より2dB高く調整してください。
- ●「⑦運用レベル選択スイッチの切換」のとき、運用レベル選択スイッチを「⊕2dB」側にしてください。
- ●「⑧出力レベルの調整」のとき、出力レベルを83dBμ/451.25MHzに調整してください。

上り(10~55MHz)入力レベルの調整

⑨ 入力レベルの調整

出力測定端子(○20dB)で測定します。


●10~55MHzの入力レベルが86dB_μフラット になるように、前段増幅器の出力レベルを 調整します。

⑩変調レベルの調整

変調レベル測定端子で測定します。

●変調レベル調整・スロープ調整で最適値に 調整します。

最適値は、変調レベル測定端子に表示 してあります。




(出力端子2,上り入力レベル)

使用例

光アッテネーターの使用について

- ① 1dBmを超える光入力が加わると、フォトダイオードが劣化します。 別売の光アッテネーターを使用して、本機の光入力レベルを ○2~⊕1dBmの範囲内に調整します。
- ▶光アッテネーターは反射波の影響を抑えるため、光受信ユニット側 の光入力端子に接続してください。



光アッテネータ-

フォトダイオードの劣化を防止するため,光入力レベルが⊕1dBmを超えないように光受信ユニットの 光入力端子に、別売の光アッテネーター(FC-APC型)を取付けてください。

別売の光アッテネーターは10種類あります。下表を参考に選択してください。

光アッテネーター(FC-APC型) 一覧表

減衰量 [dB]	型式
1	FA1FC - 35 - 01 - AP
2	// 02 //
3	// 03 //
4	" 04 "
5	" 05 "
6	" 06 "
7	" 07 "
8	// O8 //
9	/ 09 //
10	# 10 #



FA1FC - 35 - 01 - AP

光受信機OR5HAYには、別売のSC-APC型光 アッテネーターを使用します。 光アッテネーター(FC-APC型)は、使用でき ません。

ユニットの交換方法

必ず施設の電源を切ってから、ユニットを交換してください。

お願い

<u>----</u> 光送・受信ユニットを交換した ときは,新しいユニットの光入 出力端子から取外した保護キャッ プを, 取外したユニットにかぶせ てください。

電源ユニット接続 コネクター

電源ユニット

ユニット固定ボルト

ユニット固定ボルト FC-APC型コネクター

作動表示灯

電源コネクタ

NOTITIONS TO () initi

(光送信ユニット)(10~55MHz)

光受信ユニット **B**)(70~770MHz)

ゆるめ、取外します。

FC-APC型コネクターを外し、ユニット固定ボルトを ゆるめ、取外します。

FC-APC型コネクターを外し、ユニット固定ボルトを



光受信ユニット **A**) (70~770MHz)

FC-APC型コネクター,ステイタスモニターの RFコネクターを外し,ユニット固定ボルトを ゆるめ、取外します。



• • • • • • • •

ユニット固定ボルト

電源ユニット接続コネクター、作動表示灯 電源コネクター,(ステイタスモニターユニット の電源コネクター)を外し、固定ボルトを ゆるめて取外します。

電源コネクター

ユニット

固定ボルト

ステイタスモニターユニット)(ォプション)

SMU741Y



各固定ボルトはしっかりと締付けてください。 固定ボルトがゆるむと、正常に作動しないことが あります。



RFコネクター - 浸水センサー

> 電源コネクター、RFコネクター、 浸水センサーを外して、ユニット 固定ボルトをゆるめて、取外します。

正しく使用していただくために

予定の出力レベル、または、よい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

- ●電源供給器の電源チェック
- ●FT型コネクター・給電アダプターのチェック
- ●AC 入力選択スイッチの位置チェック

電圧(AC40 ~ 60V または AC20 ~ 30V)

●電源供給器の電圧チェック

受光レベル

● フォトダイオード作動確認電圧チェック

光変・復調レベル

- ●変調レベル測定端子でレベルをチェック
- ●復調レベル測定端子でレベルをチェック
- ●光コネクターの接続チェック
- ●光コネクターのクリーニング
- ●光ケーブルのチェック

入・出力レベル

- ●測定端子で入・出力レベルのチェック
- ●入・出力コネクターとケーブルの接続チェック
- ケーブルのチェック

入・出力レベルを測定するときのご注意

レベルを測定するときは、測定用75Ωケーブルの減衰量も加算してください。

測定端子 (外部)

実際のレベル=測定値十20dB十ケーブル減衰量

測定用75Ωケーブル減衰量(S5CFB)

15m	周波数(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	650	700	750	770
15m	減衰量(dB)	0.5	0.8	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9

20m	周波数(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	650	700	750	770
20111	減衰量(dB)	0.7	1.1	1.1	1.3	1.6	1.7	1.9	2	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.5	3.7	3.9	3.9

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所、または、本社技術相談までお問合わせください。

FC-APC型コネクター付

4FOコード(4m)・・・・・・・1本 ケーブルストッパー・・・・・1個 (適合ケーブル外径7~11mm) 給電アダプター・・・・・・1個 補強スリーブ(太・細)・・・・・・・各1本 シリコン保護チューブ(太・細)

予備ヒューズ(8A) · · · · · 1個

…… 各1本

					MASPRO						
項目			規格								
Items			下り	受信	上り送信						
伝送周波数帯域 Frequency Range			70~7	70MHz	10∼55MHz						
伝送波数 Number of Transmission Si	ignals		74波アナログTV信号 (70~550MHz) ④ ディジタル信号	50波アナログTV信号 (70~450MHz) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5波						
光ロス Optical Loss Budget		*	最大11dB(光出力	レベル9dBmのとき)	最大11dB(光出カレベル10dBm のと 光カプラーロス4dB						
使用ファイバー Fiber Type				シングリ	レモード						
光波長 Wave Length of Laser				1.31	Iμm						
光出カレベル Optical Output Power					10dBm以上						
光入力レベル範囲 Optical Input Level Range			⊝2~€	⊕1dBm							
変調レベル調整範囲 Modulation Level	Modu	レベル lation Level	_		0~⊝10dB以上(連続可変)						
Control Range	スロ Slop	ープ e			士1.5dB以上/10MHz(連続可変)						
復調レベル調整範囲 Demodulation Level Contro	i Rang	e	0~⊖6dB以	上(連続可変)							
標準入力レベル Operating Input Level					86dBμ						
標準出力レベル Operating Output Level			81dBμ	83dB <i>µ</i>							
パイロット周波数 Pilot Frequency			451.2	5MHz							
AGC特性 AGC Regulation			基準入力 出カレ^ ±0.3dB								
出力レベル調整範囲 Output Level Control Range		スロープ Slope	±1.5dB以上/70)MHz(連続可変)							
周波数特性 Response Flatness		*	±2dB以内								
利得安定度 Temperature Stability of Ga	ain		±1dB以内								
入・出力インピーダン Input / Output Impedance	・ス		75Ω(FT型コネクター)								
光コネクター Fiber Cord Connector			FC-APC型(株)精工技研製 8度斜め研磨								
VSWR			1.5以下								
CN比 Carrier to Noise Ratio		*	52dI	3以上	51dB以上						
複合3次ひずみ(CTB) Composite Triple Beat		*	⊖67dB以下(74波)⊝68dB以下(57波)	○68dB以下(50波)	⊖65dB以下(5波)						
CSO Composite Second Order E	Beat	*	⊝60dB以下(74波)⊝62dB以下(57波)	⊝62dB以下(50波)	⊖60dB以下(5波)						
ハム変調 Hum Modulation		*	⊝60dB以下								
耐雷性 Surge Protection Voltage			25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること								
不要放射 Radiation			34dB ₄ / m以下								
測定端子結合量 Tap Value of Test Point			○20dB(F型コネクター)								
電流通過容量 Power Passing Capacity			7.5A(最大)								
使用温度範囲 Temperature Range			⊝20~⊕40℃								
電源 Power Requirements			AC20~30VまたはAC40~60V 50・60Hz								
消費電力 Power Consumption			約46VA(ステイタスモニター SMU741Y 取付時 約51VA)								
外観寸法 Dimensions				199 (H) × 507 (V	W)×170 (D) mm						
質量(重量) Weight					9kg						
シンボル			0/E - 0/E								

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの	下 関 (0832) 55-1130	津 (059) 234-0261	横 浜 (045)784-1422	郡山	(024) 952-0095
	徳 山 (0834)32-2954	岐阜 (058) 275-0805	渋 谷(支)(03) 3409-5505	仙 台	(022) 786-5060
=マススロ電工=	広島 (082) 230-2351	名古屋(支)(052) 802-2233	工事営業部(03) 3499-5631	盛岡	(019) 641-1681
一ノスル以电工一	松 江 (0852) 21-5341	工事営業部(052) 804-6262	秋葉原 (03) 3255-7335	秋田	(018) 862-7523
本社〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町	岡 山 (086)252-5800	豊 橋 (0532) 33-1500	青戸 (03) 3695-1811		
営業部 TEL名古屋(052)802-2244	松 山 (089) 973-5656	静 岡 (054)283-2220	八王子 (0426) 37-1699	青森	(017) 742-4227
工事営業部 / (052)802-2225	高知 (088) 882-0991		八工] (0420) 37-1099		
技術相談 / (052)805—3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp	高 松 (087) 865-3666	松 本 (0263) 57-4625	千 葉 (043)232-5335	函館	(0138) 53-7355
支店・営業所	姫 路 (0792) 34-6669		さいたま (048) 663-8000	札幌	(011) 782-0711
沖縄 (098) 854-2768 熊本 (096) 381-7626	神 戸 (078) 843-3200	福 井 (0776)23-8153	前 橋 (027)263-3767	釧路	(0154) 23-8466
長崎 (095) 864-6001 鹿児島 (099) 812-1200 ニーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大 阪(支)(06) 6635-2222		. – (222) 242 2272	(0)	·
福 岡(支)(092) 531-3861	工事営業部(06) 6632-1144	金 沢 (076)249-5301	水 戸 (029) 248-3870	旭川	(0166) 25-3111
宮 崎 (0985) 25-3877 北九州 (093) 941-4026	京 都 (075)646-3800	新 潟 (025) 287-3155	宇都宮 (028) 660-5008	北見	(0157) 61-0480

(12)

APR.,2002

[※]光ロス・周波数特性・CN比・CTB・CSO・ハム変調は、OT77HA・OR5HAYと組合わせて使用したときの値です。